


コンピューターの準備
































著作権およびライセンス

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本書の内容は、将 来予告なしに変更されることがあります。

Hewlett-Packard 製品およびサービスに対する 保証は、当該製品およびサービスに付属の規定 に明示的に記載されているものに限られます。 本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証 を追加するものではありません。本書の内容に つきましては万全を期しておりますが、本書の 技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責 任を負いかねますのでご了承ください。

HP 以外によって製造された装置上のソフトウェアの使用または信頼性につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に 関する情報が掲載されています。本書のいかな る部分も、HP の書面による承諾なしに複写、複 製、あるいは他言語へ翻訳することはできませ ん。

Hewlett-Packard Company

P.O. Box 4010

Cupertino, CA 95015-4010

USA

本製品には、著作権によって保護されている技術が組み込まれています。この技術は、米国 Macrovision Corporation およびその他の権利 所有者が所有する米国特許権およびその他の知 的財産権によって保護されています。この技術 を使用するには、米国 Macrovision Corporation の許諾が必要です。米国 Macrovision Corporation の許諾を受けていない場合、ご家庭 または個人で鑑賞するなど限られた用途でのみ 使用できます。また、本製品のリバースエンジニアリングおよび逆アセンブルは禁じられてい ます。 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 商標または登録商標です。

HP はテクノロジーの合法的な使用を推進しており、HP の製品を著作権法で許可されていない目的で使用することを是認するものではなく、推奨もしません。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

お客様からのご依頼による保証規定の印刷

お使いの製品に適用される HP 限定保証規定 は、コンピューターの [スタート] メニューまた は付属の CD/DVD に明示的に記載されていま す。一部の国または地域では、印刷物の限定保 証規定が付属しています。印刷物として保証規 定が提供されていない国または地域では、 http://www.hp.com/go/orderdocuments/ でオ ンラインで申し込むか、Hewlett-Packard, MS POD. 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, U.S.A. または Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 宛てに郵送で申し込むこと で、印刷物のコピーを入手できます。郵送で申 し込む場合は、お使いの製品名および保証期間 (シリアル番号ラベルに記載されています)、な らびにお客様のお名前および郵送先のご住所を 明記してください。



•


1 「知りたい/困った」を調べるには

| カテゴリ | 参照先 | |
|--|--|--|
| コンピューターのセットアップ | 『クイックセットアップ』(このガイド) | |
| コンピューターの使用インターネットへの接続 | 『クイックセットアップ』(このガイド) | |
| ● 工場出荷時設定への復元 | 『トラブルシューティングおよびメンテナンスガイド』(コンピューター上にあります)。 画面下部の [スタート] をクリックし、[HP Help and Support] (HP ヘルプとサポート) \rightarrow [ユーザーガイド] の順にクリックします | |
| ● コンピューターの機能の使用 に関するハウツービデオの表 示 | http://www.hp.com/supportvideos/ (英語サイト) を表示してください | |
| Microsoft Windows 7 オペレーティングシステムの使用方法の学習 | ヘルプとサポート [スタート] → [ヘルプとサポート] の順にクリックするか、 <u>http://www.hp.com/go/win7/</u> (英語サイト)を表示します | |
| ● Windows 7 のパスワード情報の検索 | Windows 7 のトラブルシューティングツール | |
| ドライバー更新プログラムへ のリンクの検索 | [スタート] → [コントロール パネル] → [システムとセキュリティ] の順にクリックします | |
| ● よくある質問の表示 | [アクション センター]で [問題の発見と解決] (トラブルシューティング) をクリックします | |
| コンピューターのハードウェ アとソフトウェアに関する最 も一般的な問題のトラブル シューティング | 『トラブルシューティングおよびメンテナンスガイド』(コンピューター上にあります)。 画面下部の [スタート] をクリックし、[HP Help and Support] (HP ヘルプとサポート) \rightarrow [ユーザーガイド] の順にクリックします | |
| お使いのモデルのコンピューター用の電子ユーザーガイドと仕様の検索 | HP のサポート Web サイト (http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html) | |
| ● 部品の注文、および詳細なト ラブルシューティングのヘル プ情報の検索 | | |





| カラ | テゴリ | 参照先 | |
|----|--------------------------------------|---|--|
| • | コンピューターのコンポーネ ントのアップグレードまたは 交換 | 『アップグレードガイド』 (一部モデルのみ) HP のサポート Web サイト (<u>http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</u>) | |
| • | コンピューターの保証情報の 検索 サポート窓口への連絡 | コンピューターに付属の『サポートガイド』 または 【スタート】 → [すべてのプログラム 】 → [ユーザーガイド]の順にク リックします | |
| • | Windows のコミュニティから最新情報およびヘルプの入手 | http://www.hp.com/support/consumer-forum | |
| • | テレビへの接続 | 『テレビの視聴および録画』(タイトルはモデルにより異なる場合がございます。) 【スタート】→ 【すべてのプログラム】→ 【ユーザーガイド】の順にクリックします | |
| | | このガイドが上の操作で利用できない場合は、 <u>http://welcome.hp.com/</u> country/us/en/wwcontact_us.html を表示します (一部の国/地域のみ) | |
| • | コンピューターの使用に役立 つユーティリティの入手 | [PC ヘルプとツール] フォルダー [スタート] → [すべてのプログラム] → [PC ヘルプとツール] の順に クリックします | |
| • | コンピューターのメンテナン ス | HP Support Assistant:自動更新、オンボード診断、およびアシスタント機能によってコンピューターのパフォーマンスを維持し、問題をすばやく解決します | |
| | | [スタート] → [すべてのプログラム] → [HP] → [HP Support Assistant] の順にクリックします トラブルシューティングおよびメンテナンスガイド | |
| | | [スタート] → [HP Help and Support] (HP ヘルプとサポート) → [ユーザーガイド] の順にクリックします | |
| | | 「コンピューターのメンテナンス」(このガイド) | |





| カテゴリ | | 参照先 | |
|------|------------------------|---|--|
| • | 規定および安全に関する注意 事項の検索 | 『規定および安全に関する情報』 [スタート] → [HP Help and Support] (HP ヘルプとサポート) → [ユーザーガイド] の順にクリックするか、http://welcome.hp.com/ country/us/en/wwcontact_us.html を表示します | |
| • | 人間工学的情報の検索 | 『快適に使用していただくために』 [スタート] → [HP Help and Support] (HP ヘルプとサポート) → [ユーザーガイド] の順にクリックするか、http://www.hp.com/ergo/(英語サイト)を表示します | |

2 コンピューターのセットアップ

- ↑ **警告!** 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。
 - ・水、埃、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。内部の温度が上昇して、火災や感電の原因となることもあります。
 - ・必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するために欠かせないものです。
 - ・電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされたコンセントに差し込んでください。
 - ・装置から電源を切り離すときは、電源コードをコンセントから抜いてください。 レーザービームを直接浴びないようにするため、CD ドライブまたは DVD ドライブのエンクロージャを開けないようにしてください。
 - ・電源装置は、コンピューターを購入した国/地域に対応するよう事前に設定されています。他の国/地域で使用する場合は、電源コンセントにコンピューターのプラグを差し込む前に、その国/地域の電圧条件を調べてください。

コンピューターは重たい場合があります。コンピューターを移動するときは、体 を痛めないような適切な方法で持ち上げてください。

操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。 このガイドは、http://www.hp.com/ergo/(英語サイト)から入手できます。

- 1. コンピューターは、本体の周囲に十分な間隔を空け、通気孔が塞がれないような場所に置いてください。ケーブルは、通路上、家具の下、または踏まれるような場所に敷設しないでください。
- 2. モニター、コンピューター、オプション製品などの電源コードはすべて、サージ防止機能、無停電電源機能(UPS)、または同様の機能を持つサージ保安器に接続することを推奨します。コンピューターで TV チューナー、モデム接続、または電話接続を使用する場合は、それらの信号入力でもサージ保安器を使用してコンピューターを保護します。テレビケーブルまたは電話回線コードをサージ保安器に接続してから、コンピューターにサージ保安器を接続します。
- (推奨)オペレーティングシステムのアップデートをダウンロードしてインストールします。



- a. お使いのコンピューターで現在実行されているオペレーティングシステムとバージョンを調べます。
 - ([スタート] \rightarrow [コントロール パネル] の順にクリックし、[システム] をダブルクリックします。[Windows Edition] の下にオペレーティングシステムとバージョンが表示されます。)
- **b.** インターネットブラウザーを開き、<u>http://www.hp.com/support/</u> にアクセスします。
- **c.** 必要に応じて国と言語を選択し、**[サポート & ドライバー**] をクリックします。
- **d**. **[ドライバー & ソフトウェア ダウンロード]** を選択し、お使いのコンピューターの製品名/製品番号をフィールドに入力して、[Enter] キーを押します。
- e. 必要に応じて、[製品の検索結果] からお使いのコンピューターのモデルを選択します。
- f. コンピューターのオペレーティングシステムを選択します。
- g. ダウンロードする各更新プログラムの横にある**[ダウンロード]**をクリックします。
- h. 画面の説明に沿って操作し、ダウンロードした各更新プログラムをインストールします。
- 4. 追加の印刷物や最新情報が梱包箱に入っていないか確認します。
- **5.** (推奨)[ユーザーガイド] フォルダーにある『規定および安全に関する情報』 を参照します。(一部モデルのみ)
- 6. 正しい作業環境の整え方や、作業をする際の姿勢、健康上/作業上の習慣、および電気的/物理的安全基準についての情報については、『快適に使用していただくために』を参照してください。[スタート] → [すべてのプログラム] → [ユーザーガイド] の順にクリックするか、http://www.hp.com/ergo/(英語サイト)を表示します。

コンピューターの初回セットアップを完了すると、ソフトウェアプログラムまたはハードウェアデバイスを追加できます。お使いのコンピューター用に新しいソフトウェアまたはハードウェアを購入する前に、オペレーティングシステム、メモリ、その他の要件の一覧を確認します。新しいソフトウェアをインストールするには、ソフトウェアの製造販売元の説明に沿って操作します。

注記: ライセンスのあるオリジナルのソフトウェアのみを使用してください。 不正にコピーされたソフトウェアをインストールすると、動作が不安定になったり、コンピューターがウィルスに感染したり、違法行為を問われたりする危険性があります。

セキュリティ機能に抑止効果はありますが、盗難、誤った取り扱い、およびソフトウェアによる攻撃を完全に防ぐものではありません。

インターネットへの接続

インターネットに接続するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネットサービスを設定します。
 - インターネットサービスプロバイダー (ISP) に申し込みます。ISP のアカウントをすでに持っている場合、この手順は省略し、ISP からの指示に沿って操作してください。
 - コンピューターの初回セットアップ時にインターネットサービスの設定を行わなかった場合は、[コントロール パネル] の [ネットワークとインターネット] からインターネットサービスの設定を行います。
 - α. [スタート] → [すべてのプログラム] → [オンライン サービス] → 「オンライン接続」の順にクリックします。
 - **b.** 画面の説明に沿って操作し、ISP の選択とインターネットサービスのセットアップを行います。
 - **注記**: [オンライン サービス]には ISP の一覧が表示されますが、他の ISP を選択するか、すでに持っているアカウントをこのコンピューターに設定しなおすことができます。既存のアカウントを設定しなおすには、ISP からの指示に沿って操作してください。
- ISP 経由でインターネットに接続し、Web ブラウザーを開いてインターネットを参照します。
- **注記**: インターネットへの接続に問題がある場合は、<u>15 ページの「インター</u> <u>ネットアクセス」</u>を参照してください。





3 その他の機能のセットアップ

Beats Audio の使用(一部のモデルのみ)

Beats Audio に対応したモデルには、Beats Audio ヘッドフォンおよび外部オーディオシステム(別売、一部の国/地域のみ)用に最適化されたオーディオコネクター(ヘッドフォンコネクターおよびオーディオ出カコネクター)があります。Beats Audio に対応したモデルでは、高音質で音楽を楽しむために、あらかじめBeats が有効になっています。 Beats を無効にするには、Beats 切り替えボタンを押します。Beats が無効であることを示すアイコンが画面に表示されます。Beats を有効にするには、Beats 切り替えボタンをもう一度押します。 お使いのキーボードに Beats 切り替えボタンがない場合は、Fn + B キーを押して Beats の有効/無効を切り替えます。 システムトレイの [Beats] アイコンをタップすると、Beats のユーザーインターフェイスが表示されます。

ヘッドフォンコネクターに Beats Audio ヘッドフォンを接続するだけで、はっきりとしたクリアなサウンドを楽しめます。

HDMI コネクターコントロールの使用(一部のモデルのみ)


一部のモデルでは、コンピューターの右側に HDMI コネクターと音量コントロールボタンが備わっています。 HDMI コネクターにデバイスが接続されていないときは、音量コントロールは機能しません。 HDMI コントロールは、HDMI コネクターに接続されたデバイスの設定のみを制御するためのものであり、システム上の他のメディアデバイスは制御できません。

HDMI コネクターコントロールを使用するには、HDMI ポートにデバイスを接続します。 メニューボタン(一番上にあるボタン)を押します。 新しいオンスクリーンメニューが表示されます。 +/ーボタンを使用して、輝度、音量、コントラスト、またはカラーバランスを選択します。



HDMI コネクターにデバイスを接続すると、コンピューターの音量がミュートに 設定されます。 サイドパネルの+/-ボタンを押しても、コンピューターの音量 は変更されません。





4 コンピューターのメンテナンス

クリーニングの手順

お使いのコンピューターシステムを埃、汚れ、および熱から守ることで、より長く使用できます。

- 埃、ペットの毛やその他のごみが積もることで、部品が過熱したり、キーボードやマウスの動きが滑らかで なく効率が悪くなったりします。
- 埃やごみが付いていないかどうか、システムを 1 か月に 1 回確認し、3 か月に 1 回程度クリーニングし てください。
- クリーニングの詳細な手順について詳しくは、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html を参照してください。

クリーニング

コンピューターの通気孔の 通気孔によってコンピューターが冷却されます。定期的に通気孔をクリーニング してください

- 1. コンピューター表面の通気孔に掃除機をかけます
- 2. コンピューターのコネクター (USB コネクター、イーサネットコネクターな ど) の内部および周囲に付着したごみを取り除きます







クリーニング

キーボードおよびマウスのキーーボードのキーをクリーニングする場合は、キーや内部のバネが外れないように するため、掃除機を「弱」の設定で使用してください。

- 1. キーボードのキーの隙間および縁に掃除機をかけます
- 2. 乾いた清潔な布にイソプロピル (消毒用) アルコールを付けて、キーボード のキーおよびその周囲をクリーニングします
- 3. 柔らかい布などでマウスの本体およびコードを拭きます

ローラーボール付きのマウスを使用している場合は、中のボールとローラーをク リーニングします

- 1. マウスを裏返し、ボールカバーリングを反時計回りに回転してリンクを取り 外し、ローラーボールを取り出します
- 2. ローラーボールは石けんと温水でゆすぎます
- 3. マウスの中にあるローラーは、イソプロピル(消毒用)アルコールで軽く湿 らせた綿棒でクリーニングします
- 4. ローラーボールとローラーが完全に乾いたら、ボールを元に戻してボールカ バーリングを取り付けます

タッチスクリーンのクリー ニング (AiO モデルのみ)

以下の手順に従って、タッチスクリーンのクリーニングを行います

- 1. コンピューターの電源を切ります。[スタート] ボタン→ [シャットダウン] の順にタップします
- 2. 電源コードを壁面のコンセントから抜きます
- 3. 少量のガラス用中性クリーナーを柔らかい布に吹きかけて、タッチスクリー ンを清掃します
- 4. タッチスクリーンの表面および左右の側面を拭いて、画面のタッチ認識率を 下げる可能性がある汚れ、指紋、その他のごみなどを取り除きます

注意: クリーナーを直接画面に吹きかけないでください。クリーナーは布に吹 きかけ、その布でタッチスクリーンの側面および表面を拭きます。

タッチスクリーンの側面または表面を拭くときに研磨剤や布ヤスリを使用しない でください。タッチスクリーンが損傷するおそれがあります。



トラブルシューティング 5

モニターやプリンターなどの周辺機器に固有の問題については、製品の製造販売 元が提供する説明書を参照してください。以下の表に、コンピューターの設置、 起動、または使用時に発生する可能性がある問題および考えられる解決策を示し ます。

コンピューターが起動しない

トラブル

解決方法

ハードドライブ のエラーメッ セージが表示さ

れる

コンピューターを再起動します

- 1. キーボードの [Ctrl] キー、[Alt] キー、および [Delete] キーを同時に押します
- 2. [シャットダウン] ボタンの隣の矢印ボタン→ [再起動] の順にクリックします または、電源ボタンを 5 秒以上押したままにしてコンピューターの電源を切ってから、 電源ボタンを押してコンピューターを再起動します
- 3. Windows が起動する場合は、すべての重要データを直ちにバックアップハードディス クドライブにバックアップします
- 4. Windows を起動できたかどうかをサポート窓口に連絡します ハードディスクドライブまたはシステムボードの交換が必要な場合があります

コンピューター の電源が入らな しない

コンピューターを外部電源に接続しているケーブルが、正しく差し込まれていることを確認 します。コンピューターを外部電源に接続しているケーブルが正しく差し込まれていて、電 い、または起動 源コンセントが機能している場合、コンピューター背面にある電源装置のランプが緑色に点 灯します。ランプが点灯しない場合は、サポート窓口にお問い合わせください

> 電源コンセントに別の電気装置を接続して、コンセントが正しく機能しているかテストしま す







トラブル

解決方法

コンピューター がロックされ応 答していないよ うに見える Windows の [タスク マネージャー] で応答していないすべてのプログラムを閉じるか、またはコンピューターを再起動します

- 1. キーボードの [Ctrl] キー、[Alt] キー、および [Delete] キーを同時に押します
- 2. [タスク マネージャーの起動] をクリックします
- 3. 応答していないプログラムを選択して**[タスクの終了]**をクリックします

プログラムを終了しても解決しない場合は、以下の手順でコンピューターを再起動します

- 1. キーボードの [Ctrl] キー、[Alt] キー、および [Delete] キーを同時に押します
- [シャットダウン] ボタンの隣の矢印ボタン→ [再起動] の順にクリックします
 または、電源ボタンを 5 秒以上押したままにしてコンピューターの電源を切ってから、電源ボタンを押してコンピューターを再起動します

無効なシステム ディスク、まス ステムディス ク、またラーセディ スクエメッセージ が表示される

ドライブの動作が停止したら、ディスクを取り出し、キーボードのスペースキーを押します。 これで、コンピューターが起動します

電源

| ۲ | ラ | ブ | ル |
|---|---|---|---|

解決方法

電源ボタンを押 してもコン コンピューターの電源が切れるまで、**電源**ボタンを押したままにします。電源設定を確認します。

ピューターの電 源が切れない

コンピューター が自動的に ● コンピューターが過熱している可能性があります。室温と同じくらいになるまでコン ピューターを冷却します

シャットダウン する

コンピューターの通気が遮られておらず、内部ファンが動作していることを確認します。
 8ページの「クリーニングの手順」を参照してください (コンピューターによっては、内部ファンがない場合もあります)





ディスプレイ (モニター)

トラブル

解決方法

ない

画面に何も表示され キーボードのスペースキーを押すか、マウスを動かして、画面が再度表示されるようにし ます

> スリープボタン (一部のモデルのみ) またはキーボードの [Esc] キーを押して、スリープ モードから復帰します

電源ボタンを押し、コンピューターの電源を入れます

キーボードおよびマウス(全般)

トラブル

解決方法

コンピューターに認

キーボードのコマン マウスを使用してコンピューターの電源を切り、キーボードのケーブルをコンピューター ドおよび入力操作が の背面から抜き、接続しなおしてから、コンピューターを起動しなおします

識されない

有線マウスが動作し マウスケーブルをコンピューターから抜き、接続しなおします

ない、または検出さ れない

それでもマウスが検出されない場合は、コンピューターの電源を切り、マウスケーブルを 抜き、接続しなおしてから、コンピューターを起動しなおします





トラブル

解決方法

を移動できない

テンキーの矢印キー キーボードの [Num Lock] キーを押して Num Lock ランプを消灯させ、テンキーの矢印 を使用してカーソル キーが使用できるようにします

動きに反応しない

カーソルがマウスのキーボードを使用して、開いているすべてのプログラムの変更を保存し、コンピューター を再起動します

- 1. [Alt] キーと [Tab] キーを同時に押し、開いているプログラムに移動します
- 2. [Ctrl] キーと [S] キーを同時に押し、選択されているプログラムで行った変更を保存 します(ほとんど(すべてではありません)のプログラムで、[Ctrl] + [S] キーは、 保存を行うためのキーボードショートカットです)
- 3. 開いているすべてのプログラムで、手順 1~2を繰り返して変更を保存します
- 4. 開いているすべてのプログラムで変更を保存したら、キーボードの [Ctrl] キーと [Esc] キーを同時に押して、Windows の [スタート] メニューを表示します
- 5. 矢印キーを使用して [シャットダウン] ボタンの隣の矢印ボタンを選択します。 [シャットダウン] を選択して、[Enter] キーを押します
- 6. シャットダウンが完了したら、マウスコネクターをコンピューターの背面から抜き、 接続しなおしてから、コンピューターを起動しなおします





キーボードおよびマウス(無線)

トラブル

解決方法

無線キーボードやマ ● ウスが動作しない、 または検出されない

- 無線キーボードまたは無線マウスをレシーバーの受信範囲内で使用していることを確認します。受信範囲は、通常の使用時は約3 m、初回セットアップ時または再同期時は30 cm 以内です
- マウスがサスペンドモードに入っていないことを確認します。サスペンドモードは、20分間操作が行われないと実行されます。マウスを再度有効にするには、マウスの左ボタンをクリックします
- キーボードおよびマウスの電池を交換します
- 以下の手順を使用して、キーボードおよびマウスとレシーバーとを再同期します

以下の図に示されているレシーバー、無線キーボード、および無線マウスは一例であり、お使いのモデルによって異なる場合があります。 **重要**:以下の手順では、無線キーボードおよび無線マウスは、レシーバーと同じ高さで、レシーバーから 30 cm 以内で、他のデバイスから干渉を受けない位置に配置します

1. コンピューターの USB コネクターからレシーバーを抜いて、接続しなおします。 お 使いのモデルのコンピューターによっては、レシーバー専用のコネクターがある場合があります。 可能な場合は、コンピューター前面の USB コネクターを使用します




2. マウスの底面で、電源スイッチ(A)がオンになっていることを確認し、Connect (接続)ボタン(B)を、レシーバーのランプが点灯するまで、または点滅しなくなるまで、5~10秒程度押したままにします。レシーバーの接続セッションは60秒でタイムアウトします。接続が確立されており、レシーバーがタイムアウトしていないことを確認するには、マウスを動かして画面上での反応を見ます



- マウスの接続が確立された後、キーボードの接続も確立する場合は、以下の手順に 進みます
- 4. キーボードの裏面の **Connect** ボタンを、レシーバーのランプが点灯するまで、または点滅しなくなるまで、5 ~ 10 秒程度押したままにします











スピーカーおよびサウンド

トラブル

解決方法

音が出ない

Windows 7 の場合

- 1. [スタート] → [コントロール パネル] → [アクション センター] → [トラブル **シューティング**]の順にクリックします
- 2. [ハードウェアとサウンド]で、[オーディオ再生のトラブルシューティング]をク リックします

モニターの内蔵スピーカーを使用している場合は、モニターのフロントパネルの音量ボタ ンを使用して音量を調節します。フロントパネルのボタンを使用してオンスクリーン ディスプレイ(OSD)メニューを表示し、オーディオが有効になっていることと、音量が 適切に設定されていることを確認します

電源付き(アクティブ)スピーカーが接続されていて、その電源がオンになっていること を確認します

コンピューターの電源を切り、スピーカーのケーブルを抜いて、接続しなおします。ス ピーカーがライン入力コネクターやヘッドフォンコネクターではなく、オーディオコネク ターに接続されていることを確認します

スリープモードから復帰させるには、**スリープ**ボタン(一部のモデルのみ)を押すか、 [[Esc]] キーを押します

ヘッドフォンがコンピューター(またはスピーカーシステム)に接続されている場合は、 取り外します

音量が異常に小さ

スピーカーがコンピューター背面のライン出力コネクター(黄緑色)に接続されているこ い、または十分でなとを確認します(マルチチャンネルスピーカーの場合は、追加のオーディオコネクターが 使用されています)。電源供給機能のないスピーカー (電池や専用の電源コードなど専用 の電源がないスピーカー)を使用すると十分な音量が出ません。電源供給機能のないス ピーカーを、電源供給機能付きのスピーカーに交換します


インターネットアクセス

トラブル

解決方法

動しない

インターネットプロ ご利用のインターネットサービスプロバイダー(ISP)にログインしてから、必要なプロ グラムが自動的に起 グラムを起動してみます





解決方法

インターネットに接 Windows 7 の場合 続できない

- [スタート] → [コントロール パネル] → [アクション センター] → [トラブルシューティング] の順にクリックします
- 2. [ネットワークとインターネット] で、[インターネットに接続します] をクリック します

ご利用のインターネット接続の種類に適したケーブルを使用していることを確認します。お使いのコンピューターには、イーサネットネットワークアダプター(ネットワークインターフェイスカードまたは NIC とも呼ばれます)が搭載されている場合があります。モデムは標準の電話回線を使用しますが、ネットワークアダプターはネットワークケーブルを使用してローカルエリアネットワーク(LAN)に接続されます。電話回線をネットワークアダプターに接続しないでください。また、ネットワークケーブルを電話線に接続しないでください。接続するとネットワークアダプターが損傷する場合があります

無線ネットワークの接続ウィザードを実行します

- 【スタート】→ [コントロール パネル】→ [ネットワークとインターネット] → 【ネットワークと共有センター】の順にクリックします
- 2. [ネットワークと共有センター] ウィンドウで、[接続またはネットワークのセット アップ] をクリックしてウィザードを開き、画面の説明に沿って操作します

お使いのシステムにアンテナが外付けされている場合は、アンテナを動かしてみます。アンテナが内蔵されている場合は、コンピューター本体を動かしてみます

後でもう一度接続してみるか、またはご利用のインターネットサービスプロバイダー (ISP) に問い合わせます





-

ソフトウェアのトラブルシューティング

ソフトウェアの 問題を修復する には、以下の方 法を試してみま す。

- コンピューターの電源を完全に切り、もう一度入れます。これが最も簡単(かつ、多くの場合に最適な)方法です。
- ドライバーを更新します(下の「デバイスドライバーの更新」を参照)
- Microsoft の [システムの復元] ソフトウェアプログラムとハードウェアドライバーのインストールを使用します(この表の「Microsoft の [システムの復元]」を参照)。コンピューターを、ソフトウェアがインストールされる前に使用していた構成に復元します。
- ソフトウェアプログラムまたはハードウェアドライバーを再インストールします(この表の「ソフトウェアプログラムおよびハードウェアドライバーの再インストール」を参照)。ソフトウェア(製品に付属している場合)またはハードウェアドライバーを出荷時設定に戻します
- システムリカバリ(コンピューター上の『トラブルシューティングおよびメンテナンスガイド』を参照してください。 画面下部の [スタート] をクリックし、[HP Help and Support] (HP ヘルプとサポート) → [ユーザーガイド] の順にクリックします) を使用します。ハードドライブの内容を消去して再フォーマットし、オペレーティングシステム、プログラム、およびドライバーを再インストールします。 この操作を行うと、作成していたすべてのデータファイルが消去されます。

デバイスドライ バーの更新

ドライバーを更新するには、また、新しいドライバーで問題が解決されない場合にドライバー の以前のバージョンに戻すには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート] をクリックします
- 2. [検索の開始] ボックスに「デバイス マネージャー」と入力して [デバイス マネー ジャー] をクリックし、[デバイス マネージャー] ウィンドウを開きます
- 3. プラス記号 (+) をクリックして、更新または元に戻すデバイスを展開します (たとえば、[DVD/CD-ROM ドライブ] など)
- 4. 目的の項目をダブルクリックします (たとえば、[HP DVD Writer 640b] など)。
- **5**. **[ドライバー**] タブをクリックします
- **6.** ドライバーを更新する場合は、**[ドライバーの更新]** をクリックし、画面の説明に沿って操作します

または、ドライバーを以前のバージョンに戻す場合は、[ドライバーを元に戻す]をクリックし、画面の説明に沿って操作します







ステムの復元]

Microsoft の「シ コンピューターにインストールしたソフトウェアが原因と考えられるトラブルが発生した場 合は、[システムの復元] を使用して、コンピューターを以前の復元ポイントに戻します。復 元ポイントは手動で設定することもできます。

> 注記: システムリカバリプログラムを使用する前に、必ず [システムの復元] を実行して ください。

[システムの復元] を開始するには、以下の手順で操作します

- 1. 開いているすべてのプログラムを閉じます。
- 2. [スタート] をクリックして [コンピューター] を右クリックし、[プロパティ] をク リックします
- **3. [システムの保護]** → **[システムの復元]** → **[次へ]** の順にクリックし、画面の説明に 沿って操作します

復元ポイントを手動で追加するには、以下の手順で操作します。

- 1. 開いているすべてのプログラムを閉じます。
- 2. [スタート] をクリックして [コンピューター] を右クリックし、[プロパティ] → [シ ステムの保護]の順にクリックします
- 3. [保護設定] で、復元ポイントを作成するディスクを選択します
- 4. [作成] をクリックし、画面の説明に沿って操作します







ログラムおよび ハードウェアド ライバーの再イ ンストール

ソフトウェアプ 工場出荷時にインストールされたソフトウェアプログラムまたはハードウェアドライバーの どれかが破損した場合は、「リカバリ マネージャ] プログラムを使用して再インストールでき ます(一部のモデルのみ)。

> 注記: コンピューターに同梱されている CD または DVD からインストールしたソフト ウェアプログラムを再インストールする場合は、「リカバリ マネージャ] プログラムを使用し ないでください。これらのプログラムは CD または DVD から直接再インストールしてく ださい。

> プログラムをアンインストールする前に、再インストールが可能であることを確認してくだ さい。もともとインストールした場所(ディスクやインターネットなど)で現在も利用でき ることを確認します。または、対象のプログラムが、[リカバリ マネージャ] から再インス トールできるプログラムの一覧に含まれていることを確認します。

> [リカバリ マネージャ] でインストール可能なプログラムの一覧を確認するには、以下の手順


- 1. [スタート] → [すべてのプログラム] → [リカバリ マネージャー] → [リカバリ マ **ネージャー**] の順にクリックします。確認画面が表示されたら、[はい] をクリックして プログラムを続行します
- 2. [早急に手助けが必要] で、[ソフトウェア プログラムの再インストール] をクリックし ます
- 3. [ソフトウェア プログラムの再インストーラへようこそ] 画面で、「次へ」をクリックし ます。プログラムの一覧が表示されます。該当するプログラムがあるか確認します

[リカバリ マネージャー] を使用してプログラムを再インストールするには、以下の手順で 操作します。

- 1. [スタート] → [すべてのプログラム] → [リカバリ マネージャー] → [リカバリ マ **ネージャー**] の順にクリックします
- 2. [ソフトウェア プログラムの再インストーラへようこそ] 画面で、[ソフトウェア プロ **グラムの再インストール**] → [次へ] の順にクリックします
- 3. インストールするプログラムを選択して【次へ】をクリックし、画面の説明に沿って操 作します
- 4. 再インストールが完了したら、コンピューターを再起動します。最後の手順を省略しな いでください。ソフトウェアプログラムまたはハードウェアドライバーのリカバリが完 了したら、コンピューターを再起動する必要があります。

プログラムをアンインストールするには、以下の手順で操作します。

- 1. すべてのソフトウェアプログラムおよびフォルダーを閉じます。
- 2. $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] の順にクリックします$
- 3. [プログラム] で、[プログラムのアンインストール] をクリックします
- **4.** 削除するプログラムを選択し、[アンインストール] をクリックします



6 サポート情報

サポートの利用

HP カスタマーサポートを利用することで、コンピューターを最大限にご活用いただけます。コンピューターに搭載されているツール、Web の情報、電話サポート、またはお近くの販売代理店から、必要な情報を入手できます。

HP のサポート窓口にお問い合わせになる前に、以下の情報をお手元にご用意ください。

- 機種名
- システム (製品) 番号
- シリアル番号(10 桁の英数字)
- ソフトウェアビルド番号 (BID)
- オペレーティングシステム
- 購入日

今後必要になる場合がありますので、お買い上げの製品の情報を書き留めておい てください。

上記の最初の 4 項目 (機種名、製品番号、シリアル番号、およびソフトウェアビルド番号) は、キーボードの[Ctrl] + [Alt] + [S] キーを同時に押すと表示できます。

ヘルプとサポート

- ハードウェアおよびソフトウェアについて調べるには、[ヘルプとサポートセンター] を使用します。 [スタート] → [ヘルプとサポート] の順にクリックします。 [ヘルプとサポート センター] には、役立つトラブルシューティング情報や以下のような情報が含まれています。
 - 電子メールでサポートを受ける方法
 - HP サポートエンジニアによるチャットサポートを受ける方法
 - サポート窓口の電話番号
- 2. ハードウェアに問題があると考えられる場合は、サポート窓口に問い合わせる前に、コンピューターにあらかじめインストールされているハードウェア診断ツールを実行します。 [スタート] → [すべてのプログラム] → [PC ヘルプとツール] → 「ハードウェア診断ツール」の順にクリックします。
- **3.** オンラインでヘルプを参照するには、HP サポート Web サイト (http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html) を表示してください。

修理についてのカスタマーサポート

コンピューターの修理、または部品の交換が必要な場合は、サポートガイドをお 読みのうえ、サポート窓口へご連絡ください。


HP による修理が必要な場合は、HP のサポート窓口が作業を手配します。

サービスは、保証期間中適用されます。


この保証には、一部制限および例外事項(ならびに重要な詳細事項)があります。 詳しくは、『サポートガイド』の「ハードウェア限定保証規定」を参照してください。

ハードウェアをアップグレードする前に

ハードウェアのアップグレードは、コンピューターのセットアップが完了してから初めて行えます。システムのセットアップおよび電源投入に関するトラブルが発生した場合は、サポートガイドに記載されている HP のサポート窓口にお問い合わせください。この作業は、システムのアップグレードを開始する前に、最初に行う必要があります。









環境への配慮

ご購入ありがとうございます。HPでは品質、パフォーマンス、使いやすさに優れたコンピューターの開発に努めています。 さらにこのコンピューターは環境に配慮して設計されています。 いっそう環境を保護するために、ぜひご協力ください。

お客様にできること

HP が行うこと

古いコンピューターをリサイクルする

環境に配慮した設計

プログラムを一部の地域で実施しています。規定要件およびお 客様からの要望の違いに応じて、プログラムの実施条件や実 施状況も地域により異なります。HP のリサイクルプログラムに サイクル可能です。

ついては、HPの Web サイト (http://h50146.www5.hp.com/program/suppliesrecycling/

jp/ja/hardware/household.asp)を参照してください。

HPでは、使用済みの HP製および他社製ハードウェアの回収 お客様がこのコンピューターを永くご愛用いただいた後で廃棄 するときのために、簡単に解体でき、できるだけ多くの部品をリ サイクルできるよう設計しました。コンピューターの梱包箱もリ

スクリーンセーバーを使わない

エネルギー効率の向上

スクリーンセーバーは、コンピューターがスリープ状態に入ることを阻止するため、電力を余計に消費してしまう場合がありま す。また、LCD のバックライトが点灯している時間が増えるた め、モニターの寿命が短くなる可能性があります。

このコンピューターには、HPの電源管理テクノロジーが搭載されています。これにより、非搭載のコンピューターと比較して最 大 45% の省電力が実現します。最小限の電力のみ使用する ことで、電気代はもちろん、二酸化炭素の排出も削減できます。

電源設定を有効にしておく

より高品質、より少量の部材

コンピューターに搭載されている電源管理ツールは、パフォー マンスに影響することなく電力の消費を最小限に抑えるように 設定されています。この設定は有効のままにしておいてくださ い。

HPでは、お客様とご家族、そして地球環境を守るため、可能な 限り安全な部材を全製品に使用しています。

Printed in



687867-291



